

ALA S.R.L.


SIDER. MAN.

SEMINATRICE EUROPA




Manuale dei pezzi di ricambio

Maggio 2021




1	Copertura RT04/3,00-10	13	Semigiunto femmina E-RTC01/13	25	Tenditore VT01/14X80X2	37	Boccola guida GN08/AGI25
2	Camera RT05/C.A 10/B/1	14	Ingrassatore IN01/06X1	26	Asola E-RTC01/26	38	Tappo giuda E-RTC01/38
3	Cerchio RT09/CV	15	Fascetta FS01/26-38	27	Martinetto E-RTC01/27	39	Raschiatore GN05/GHM25
4	Dadi con rondella DD01/108X1,25+RD	16	Cuffia OT26/MG16	28	Tubo alta press. m.4.50 RC08/T.R2-1/4		
5	Flangia con albero E-RTC01/05	17	Semigiunto con albero E-RTC01/17	29	Rondella 3/8" RC09/RDR-3/8		
6	Protezione E-RTC01/06	18	Spinotto per braccio E-RTC01/18	30	Riduzione RC14/RI1/2"		
7	Rondelle distanziali RC09/RDR-1/2	19	Copiglia CP01/08X60	31	Rondella 1/2" RC09/RDR-1/2		
8	Cuscinetti CS03/6004	20	Ingrassatore IN01/08X1,25	32	Innesto 1/2" maschio RC13/IR1/2MF		
9	Braccio con supporti E-RTC01/09	21	Copiglia CP01/06X50	33	Canna martinetto E-RTC01/33		
10	Parafango E-RTC01/10	22	Rondella RD04/25	34	Guarnizione GN13/RSE5040		
11	Viti con dadi VT08X20X1,25Z+DA	23	Rondella RD04/30	35	Stelo con pistone E-RTC01/35		
12	Spina trasm. cardano E-RTC01/12	24	Molla MLT01/43-7.5/3	36	Guarnizione stelo GN03/TSE-25		




Euro	
1	Spina transmiss. cardano E-CDS02/01
2	Seeger SG/I042
3	Cuscinetto CS03/6004
4	Seeger SG/E035
5	Rondella E-CDS02/05
6	Boccola E-CDS02/06
7	Corpo distrib. sementa E-CDS02/07
8	Albero miscelatore E-CDS02/08
9	Spine SP01/06X36
10	Vite con dado VT01/06X45X1+DA
11	Pignone OT08/CR019B
12	Vite con dado VT01/06X40X1+DA


Euro	
13	Boccola E-CDS02/13
14	Convogliatore con palette OT06/RP
15	Paletta in gomma OT06/PL
16	Albero E-CDS02/16
17	Viti con dadi VT01/06X35X1+DA
18	Boccola E-CDS02/18
19	Pignone con albero OT08/CR016A
20	Seeger SG/E020




1	Cuscin. sferico con supp. CS01/PFD202	12	Piastrina filettata E-CDS03/13
2	Viti e dadi RVT01/06X16X1+DA	13	Cuscinetto CS03/6005
3	Seeger SG/E025	14	Albero scanalato 0,485 m OT25/ASI6/13
4	Cuscinetto CS03/6005	15	Rullo dosatore E-CDS03/16
5	Protezione E-CDS03/06	16	Protezione stellare OT31/RSN
6	Rullo fisso E-CDS03/07	17	Distanziale E-CDS03/18
7	Selettore numerato RG/RI150	18	Seeger SG/E110
8	Vite di registro E-CDS03/09	19	Albero scanalato int. E-CDS03/20
9	Viti con rondelle VT01/08X25X1,25 + RD01/08	20	Seeger SG/E016
10	Rond. di spallamento E-CDS03/11	21	Coppia corone E-CDS03/22
11	Dadi DD04/16X2		



1	Viti VT01/08X16X1,25Z	12	Griglia di protezione E-DS04/12	22	Vite con dado VT01/06X35X1+DA
2	Dadi DD05/12-1,75	13	Flangia 1° dosatore DX E-DS04/13	23	Carter E-DS04/23
3	Flangia 1° dosatore SX E-DS04/03	14	Tenditcatena E-DS04/14		
4	Flangia 2° dosatore SX E-DS04/04		Catena superiore con giunzione (0,80 m) OT06/11-01+OT06/12-02		
5	Spina per tenditore E-DS04/05	15			
6	Spina con copiglia E-DS04/06	16	Vite con dado per tendicatena superiore VT01/08X45X1,25+DA		
7	Tenditore E-DS04/07		Vite con dado per tendicatena inferiore VT01/08X45X1,25+DA		
8	Tappetino GM/TDE	17			
9	Corpo dosat. sementa E-DS04/09	18	Flangia 2° dosatore DX E-DS04/18		
	Viti con rondelle VT01/06X16X1 + RD07/06		Catena inferiore con giunzione (0,57 m) OT06/11-01+OT06/12-02		
10		19			
11	Corpo dosat. fertilizzanti E-DS04/11	20	Tendicatena inferiore E-DS04/20		
		21	Diffusore aria E-DS04/21		




- | | |
|----|--|
| 1 | Seeger
SG/I035 |
| 2 | Cuscinetto
CS03/6003 |
| 3 | Rondella di tenuta
E-CDF05/03 |
| 4 | Viti con dadi
VT01/06X20X1+DA |
| 5 | Corpo dosat. fertilizzante
E-CDF05/05 |
| 6 | Albero miscelatore
E-CDF05/06 |
| 7 | Spine
SP01/05X30 |
| 8 | Pignone
OT05/P-Z12+FORI |
| 9 | Spine
SP01/04X30 |
| 10 | Boccola distanziale
E-CDF05/10 |
| 11 | Seeger
SG/E0171 |



1	Cuscin. sferico e supporto CS01/PFD202
2	Viti con dadi VT01/06X16X1+DA
3	Seeger SG/E025
4	Cuscinetto CS03/6005
5	Protezione E-CDF06/05
6	Rullo fisso E-CDF06/06
7	Settore numerato RG/RI150
8	Vite di registro E-CDF06/08
9	Rondelle di spallamento E-CDF06/09
10	Dadi DD04/16X2
11	Viti con rondelle VT01/08X25X1,25 + RD01/08

12	Piastrina filettata E-CDF06/12
13	Fondo rullo dosatore E-CDF06/13
14	Viti con dadi VT03/04X20X0,7Z+DM
15	Protezione in gomma E-CDF06/15
16	Corpo distributore fertilizzante E-CDF06/16
17	Albero scanalato (0,485 m) OT25/AS16/13
18	Rullo dosatore E-CDF06/18
19	Protezione stellare OT31/RSI
20	Distanziale E-CDF06/20
21	Seeger SG/E078
22	Albero scanalato interno E-CDF06/32

23	Seeger SG/E016
24	Pignone OT08/CR019 tornito



1 Manichetta aspirazione+viti+OR
RC04/MAN90-3/4

2 Pompa
RC20/POMP-2

3 Viti
VT01/08X30X1,25Z

4 Chiavetta
E-PMG07/04

5 Manichetta mandata+viti+OR
RC04/MAN-0-3/8

6 Giunto calettato
BC01/CALZ14

7 Dado con rondella
DD03/12-1,75+RD01/12

8 Moltiplicatore di giri
OT19/MLT-M3


9 Catena di bloccaggio (0,49 m)
E-PMG07/09

10 Viti
VT01/08X25X1,25


11 Flangia
E-PMG07/11

12 Viti con rondelle
VT01/10X20X1,5+RD01/10

13 Anello di sicurezza
E-PMG07/13



1	Tubo di aspirazione RC08/TR2-3/4 + RC03/M3/4-T3/4 + RC05/90F-3/4	11	Nipples RC11/ND03	21	Tubo dal radiatore al serbatoio (0,45 m) OT14/T20-28
2	Filtro olio MNP/C-FILTRO	12	Rondella RC09/RDR-3/8		
3	Nipples RC11/ND11	13	Valvola RC20/VLV3/8-MAX		
4	Porta filtro MNP/SUPP	14	Tappo livello olio RC20/SO1/2		
5	OR-222 E-SOA08/05	15	Tubo RC08/TR2-1/4 + RC03/M1/4-T1/4 + RC02/RO1/4.TR2		
6	Ghiera E-SOA08/06	16	Nipples RC11/ND01		
7	Vite con dado VT01/08X20X1,25Z + DA+RD	17	Raccordo a T RC04/F3/8-T3V		
8	Tappo sfiatoio RC17/TPM1	18	Raccordo per tubo B.P. RC15/PR3/8		
9	Serbatoio olio E-SOA08/09	19	Fascetta FS01/26-38		
10	Nipples M.F. RC11/NG01	20	Tubo di mandata al radiatore (0,60 m) OT14/T20-28		



1	Vite forata RC01/VF1/4-1R
2	Rondella RC09/RDR-1/4
3	Tubo (0,42 m) RC08/T.R2-1/4
4	Manichetta mandata + viti + OR RC04/MAN90-3/8
5	Niples RC11/ND01
6	Rondella RC09/RDR-3/8
7	Tubo (0,29 m) RC08/T.R2-1/2
8	Motore idraulico RC21/MOTOR1
9	Chiavetta E-VTP09/09
10	Raccordo a 5 fori+OR RC04/MAN-3/8
11	Tubo (3,40 m) RC08/T.R2-3/8


17,47

12	Giunto calettato BC01/CALZ15
13	Supporto con albero CS04/TIR22
14	Chiavetta E-VTP09/14
15	Rondella E-VTP09/15
16	Supporto chiocciola E-VTP09/16
17	Viti con dadi VT01/08X20X1,25Z+DA
18	Viti con dadi VT01/140901,5+DA
19	Chiocciola CH/CCL
20	Raccordo flangiato E-VTP09/20
21	Viti con dadi e rondelle VT01/06X20X1+ DA + RD07/06
22	Viti con dadi VT01/08X25X1,25+DA


23	Flangia rinforzo E-VTP09/23
24	Viti con dadi VT01/08X100X1,25+DA
25	Girante VL/VNR
26	Carter E-VTP09/36
27	Grani con dadi VT10/05X25X0,8+DA
28	Viti con dadi VT01/06X16X1+DA
29	Convogliatore E-VTP09/29
30	Chiusura superiore E-VTP09/30
31	Chiusura inferiore E-VTP09/31
32	Albero girante E-VTP09/32
33	Vite VT01/08X16X1,25Z
34	Supp. con cuscinetto CS05/25

35	Flangia E-VTP09/35
36	Sensore OT29/S-OMO
37	Vite con dado VT01/16X40X1,5+DA
38	Spina elastica SP01/05X30
39	Camma E-VTP09/39
40	Vite con rondella VT01/08X190X1,25 + RD01/08
41	Radiatore MNP/RAD


Ventilatore e trasmissione idraulica
con presa dal trattore - Tav. 10



1	Vite forata RC01/VF1/4-1R	12	Tubo (0,20 m) RC08/T.R2-3/8	23	Giunto calettato BC01/CALZ15	34	Grani con dadi VT10/05X25X0,8+DA
2	Rondelle RC09/RDR-1/4	13	Motore idraulico RC21/MOTOR1	24	Chiavetta E-VTT10/24	35	Carter E-VTT10/35
3	Raccordo ad occhio RC12/OF1/40	14	Chiavetta E-VTP09/14	25	Rondella E-VTT10/25	36	Protezione E-VTT10/36
4	Valvola E-VTT10/04	15	Raccordo a 5 fori+OR RC04/MAN-3/8	26	Supporto chiocciola E-VTT10/26	37	Albero girante E-VTT10/37
5	Tubo di drenaggio (4 m) RC08/T.R2-1/4	16	Raccordo M.F. RC11/NG01	27	Viti con dadi VT01/08X20X1,25Z+DA	38	Supporto con cuscinetto CS05/25
6	Manichetta con viti, rondelle + OR RC09/RDR-3/8	17	Niples RC11/ND03	28	Viti con dadi VT01/14X90X1,5+DA	39	Flangia E-VTT10/39
7	Niples RC11/ND01	18	Valvola RC20/VLV01-3/8	29	Chiocciola CH/CCL	40	Sensore OT29/S-OMO
8	Rondelle RC09/RDR-1/2	19	Tubo (3,90 m) RC08/TR.2-3/8	30	Flangia rinforzo E-VTT10/30	41	Viti con dadi VT01/16X40X1,5+DA
9	Valvola RC20/VLV1/2UNI	20	Vite forata RC01/VF3/8-1R	31	Viti con dadi VT01/08X25X1,25+DA	42	Camme E-VTT10/42
10	Tubo (4,10 m) RC08/T.R2-1/2	21	Rondelle RC09/RDR-3/8	32	Viti con dadi VT01/08100X1,25+DA	43	Viti con dadi VT01/08X190X1,25+RD
11	Vite forata per 2 raccordi RC01/VF1/2-2R	22	Supporto con albero CS04/TIR220	33	Girante VL/VNR		




- | | |
|----------|---|
| 1 | Dadi a forcella
DD10/06X1 |
| 2 | Coperchio
E-DP11-02 |
| 3 | Viti con dadi
VT01/06X65X1+DA |
| 4 | Flangia
E-DP11/04 |
| 5 | Limitatore di luce
CH/CBL |
| 6 | Imbutini
OT32/BFE |
| 7 | Flangia con tubo
E-DP11/07 |
| 8 | Stabilizzatori con dadi (0,50 m)
VT06/BF012+DM |
| 9 | Viti con dadi
VT01/06X16X1+DA9 |



1	Terminale sferico TR03/TIR-DX
2	Martinetti E-ACS12/02
3	Dadi cieco E-ACS12/031
4	Rondella RC09/RDR-8,00
5	Dado DD01/08-1,25
6	Vite forata per un raccordo + lavoro RC01/VF3/8-1R
7	Limitatore di flusso VT01/080351,25
8	Rondelle RC09/RDR-3/8
9	Tubo (0,96 m) RC08/T.R2-3/8
09A	Vite forata per due raccordi RC01/VF1/2-2R

10	Tubo (0,44 m) RC08/T.R2-3/8
11	Vite forata per un raccordo RC01/VF3/8-1R
12	Vite forata per due raccordi RC01/VF3/8-2R
	Tubo di collegamento al trattore (4,5 m) RC08/T.R2-3/8
13	
14	Tubo collegamento al trattore lato stelo RC08/T.R2-3/8
15	Canna E-ACS12/15
16	Dado DD09/24X2 + lavoro
17	Guarnizione per pistone GN02/TPM-060
18	Pistone E-ACS12/18

19	Stelo E-ACS12/19
20	Guarnizione per stelo GN13/TS45
21	Raschiatori GN05/GHM35
22	Anello di blocco E-ACS12/22
23	O-ring GN06/OR059,45
24	Tappo guida E-ACS12/24
25	Dado DD04/27X3



1	Protezione mozzo E-RSI13/01
2	Dadi DD01/18-1,5
3	Rondella dentellata RD01/18
4	Rondella conica RT08/RD18
5	Dadi conici RT08/DD
6	Copertura 10,75-15 RT04/10,075-15L
7	Camera RT05/C.A 10
8	Cerchio RT09/15
9	Tappo coprimozzo RT10/C72
10	Dado coronato DD08/30X2
11	Rondella RD04/30
12	Cuscinetto 30207 CS02/30207

13	Viti per protezione VT01/18X60X1,5
14	Ingrassatore IN 02/10,01
15	Mozzo RT06/M06-N
16	Colonette RT07/18,50
17	Cuscinetto 30210 CS02/30210
18	Paragrasso GN10/PR50
19	Copiglia CP01/05.60
20	Braccaccio di sollev. SX E-RSI13/20
21	Raschiatterra E-RSI13/21
22	Vite con dado VT01/12X40X1,5+DA
23	Spinotto per braccio SX E-RSI13/23
24	Vite con dado VT01/12X60X1,75+D

25	Martinetto dm 90 E-RSI13/25
26	Spina elastica SP01/10X40
27	Spinotto E-RSI13/27
28	Ingrassatore IN01/08X1,25
29	Stelo E-RSI13/29
30	Tappo guida dm 90 E-RSI13/30
31	Anello di blocco dm 90 E-RSI13/31
32	OR dm 90 GN06/OR082,14
33	Raschiatore GN05/GHM40
34	Guarnizione stelo GN03/TSE-40
35	Pistone dm 90 E-RSI13/34
36	OR dm 35 GN06/OR035

37	Guarnizione pistone GN02/TPM-090
38	Dado DD09/27X2+LAV
39	Canna dm 90 E-RSI13/39
40	Braccio di sollevamento DX E-RSI13/40
41	Copiglia CP01/08X60
42	Martinetto dm 80 E-RSI13/42
43	Tappo guida dm 80 E-RSI13/43
44	Anello di blocco dm 80 E-RSI13/44
45	OR dm 80 GN06/OR072
46	Pistone dm 80 E-RSI13/46
47	Guarn. per pistone dm 80 GN02/TPM-080
48	Canna dm 80 E-RSI13/48



CALA' srl

C.da Grotticelli - 93100 Caltanissetta - Italy

Tel. / FAX +39 0934 560612

E-mail: grace.agristore@gmail.com

www.siderman.it